

レインボーぽっぷ

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。
 また、小さいお子様が組み立てる際は、保護者の方に
 指導の下、作業を行って下さい。





組み立て注意事項

本製品の組み立てには、ハンダこて、ニッパーを使用します。
 怪我・やけどの恐れがあるため、十分に注意して作業を行って下さい。




組み立てる前に用意するもの
 ニッパー ハンダこて 糸ハンダ
 水性ペン 等



同梱物 一覧

- | | | | | | |
|---|---------|----|----|----------|-----|
| 1 | マジックテープ | 1個 | 8 | L型板 | 2個 |
| 2 | 電池ケース | 1個 | 9 | 可変抵抗50KΩ | 3個 |
| 3 | 単三電池 | 3個 | 10 | スイッチ | 3個 |
| 4 | ゴム足 | 4個 | 11 | 抵抗 330Ω | 12個 |
| 5 | クリップ | 2個 | | | |
| 6 | 基板 | 1個 | | | |
| 7 | 透明アクリル板 | 1個 | | | |



万一不良部品、不足部品等ありました場合には、
 当社アフターサービス係までご連絡ください。

カスタマーサービス

製品に対する使用方法等のご相談は下記までご連絡をお願いします。

製造・販売元

株式会社ケーエスラボトリー
 大阪府大阪市住吉区河田8-4-20
 URL: <https://www.kslab2013.net/>
 Mail: ksl_info@kslab2013.net

レインボーぽっふの作り方と使い方




本製品は組み立てが終了しております。
お客様にてハンダ付けと、
透明板に絵を書き込む作業を行っていただきます。

1. ハンダ付け

本製品は下記の部品のハンダ付けを行ってください。
電池の電線2本 スイッチ3個 可変抵抗3個 抵抗12本



ハンダこて、ニッパー等の工具を使用します。
やけど・怪我をしないよう注意しましょう。




2. 絵の書き込み

透明板にペンで自由にイラストを描いて下さい。
明るい色、もしくは白色の使用をおススメします。
または、カッターナイフ、ルーター等で板を削って下さい。
傷跡の箇所が明るく発光します。




3. 組み立て



4. 完成品

お疲れ様でした、
これにて組み立てはおわりました。
スイッチと可変抵抗を回してイラストを光らせてみましょう。

マイクロUSBコネクタ
給電口 ↓



各スイッチの機能

- ・スイッチ 1 (SW1) 音楽モード
- ・スイッチ 2 (SW2) 手動調光モード
以下、手動調光モードの時
可変抵抗 1 (VR1) 赤色の明るさ調整
可変抵抗 2 (VR2) 緑色の明るさ調整
可変抵抗 3 (VR3) 青色の明るさ調整
- ・スイッチ 3 (SW3) レインボー点灯モード